

Kurzanleitung für den Standard Q/F Rota/Adeno Antigen-Test

• Probenmaterial:

Stuhl

• Probenvorbereitung:

1. Entnehmen Sie mit einem Tupfer aus **4** verschiedenen Bereichen ca. 40-70 mg der Stuhlprobe
2. Überführen Sie den Tupfer in das Extraktionspufferröhrchen und drehen diesen 10x
3. Tupfer entfernen und das Extraktionspufferröhrchen mit einer Tropfkappe verschließen



• Probenanalyse mit dem F200:

Verwenden des „Standard“ Modus: → **Testkassette wird im Gerät inkubiert**

1. Bereiten Sie ein STANDARD F Gerät vor und wählen Sie den **Standard** Modus aus.
2. Geben Sie die Bediener-ID und/oder Patienten-ID ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.
3. Führen Sie die Testkassette mit dem Barcode voran in den Testschlitz des Gerätes.
4. Geben Sie **4 Tropfen** der vorbereiteten Probe auf die Testkassette und drücken Sie auf **START**.
5. Der Analyzer wertet das Ergebnis automatisch nach Ablauf der Inkubationszeit aus (max. Testdauer **20 Minuten**).



• Verwenden des „Read Only“ Modus: → **Testkassette wird außerhalb des Gerätes inkubiert**

1. Geben Sie **4 Tropfen** der vorbereiteten Probe auf die Testkassette.
2. Inkubieren Sie die Testkassette **20 Minuten** außerhalb des Gerätes.
3. Bereiten Sie ein STANDARD F Gerät vor und wählen Sie den **Read-Only** Modus.
4. Führen Sie die Testkassette mit dem Barcode voran in den Testschlitz des Gerätes und lassen Sie das Gerät das Ergebnis auswerten.

